

1



3 vis de chaque coté

2



1 vis de chaque coté



3



Fermer les pinces crapaud

4



8 vis sur le pourtour



5



Câble de retenue du couvercle



6



2 vis sur le dessus

Vidéo du montage d'un composteur



Les vis sont les même sur l'ensemble de la structure (seul les vis pour la plaque métal perforée sont plus petites). La première étape est de joindre la partie arrière avec les cotés. Les endroits où vont les vis sont marqués d'un point rouge.

Des petites flèches sont indiqués à l'intérieur du

Afin de rigidifier la structure, une lice basse est vissée sur la partis de devant avec 2 vis (une de chaque coté).

Pour la suite des opérations, il est préférable de placer la porte de devant du composteur et de la clipser avec les pinces crapaud.

Afin de placer la grille perforée, il faut d'abord mettre le composteur à champs (Il faut prendre les petites vis de 2cm pour cette fixation) Les vis dans les coins sont placées sur les carrés de bois, les vis sur les cotés sont placées dans l'épaisseur des planches.

La grille perforée est parfaitement carré, en y faisant attention elle permet de donner un équerrage parfait au composteur.

L'endroit ou la cable de retenue doit etre fixé est marqué d'un point rouge.

Il faut placer la vis assez à l'intérieur pour que la porte puisse se refermer.

Une fois le capot placé sur le dessus, il faudra placer les 2 dernières vis sur la partie supérieur, à l'endroit marqué de 2 points rouge.

Voilà, c'est fini !!